

## ANEXO 1

### INSTRUCCIONES PARA EL CEGADO DE POZOS NEGROS

(90 días luego de conectado)

- ✓ EN 1º INSTANCIA, DESAGOTAR EL POZO NEGRO Y DESINFECTARLO, ARROJÁNDOLE COMO MÍNIMO 1 BOLSA DE CAL VIVA, SIENDO LO IDEAL 3 BOLSAS.
- ✓ VERIFICAR SU RELLENADO HASTA LA SUPERFICIE NATURAL DEL TERRENO CON MATERIAL ARENOSO (LO IDEAL) O BIEN LIMO-ARCILLOSO (TIERRA GREDADA) QUE SE PUEDE MEZCLAR CON UNA PEQUEÑA PROPORCIÓN DE ESCOMBROS Y/O PIEDRA, SI SE DISPUSIESE.
- ✓ ESTE PROCEDIMIENTO DEBE LLEVARSE A CABO A TRAVÉS DEL ORIFICIO DE VENTILACIÓN EXISTENTE, EL CUAL PUEDE EXPANDIRSE PARA FACILITAR LA LABOR.
- ✓ A POSTERIORI, COMPACTAR EL MATERIAL MENCIONADO AGREGANDO AGUA HASTA OBTENER EL RELLENADO COMPLETO.
- ✓ REITERAR ESTA OPERACIÓN LAS VECES QUE SE CONSIDERE NECESARIO, CERCIORÁNDOSE DE QUE NO EXISTAN FALLAS ESTRUCTURALES EN TODA LA CUBIERTA DEL POZO QUE HAGAN PELIGRAR SUS ESTABILIDAD.

